

PC-255 készülék felszerelése, és beállítása

1. Akassza le a kagylót a készülékről!
2. Pattintsa szét a készülék dobozát!
3. Rögzítse a készüléket a falhoz!
4. Kösse be a két erez a csatlakozó pontokhoz!
5. Csatlakoztassa a kagylót a készülékhez!
6. Nyomja meg néhányszor a beszédváltó kapcsolót.
7. Felemelt kagylóállásnál nyomja meg a kapunyitó gombot.
 - Ha a minden egyes lenyomásánál kattánást hall, akkor a készülék helyes polaritással lett bekötve.
 - Ha nincs kattánás, akkor fel kell cserélni az ereket a bekötési pontokon.
 - Ha ekkor sem hall kattánást, akkor hibás a két erez hálózata. A két ér közötti feszültségnek 6,4 – 9,5 V között kell lennie. (Ha nincs feszültség ki kell javíttatni a hálózatot.)
8. Jumperekkel állítsa be kívánt hívószámot. (A feltett jumperek „értékének” összege adja a hívószámot.)
9. Pattintsa vissza a telefon doboz fedelét.
10. A felvett állapotú készülék is csenget, de „rövid szaggatott” hangot ad. Ilyenkor egy pillanatra le kell tenni a készüléket, majd azonnal újra fel kell venni. (Csak ebben az esetben vált beszédre a készülék)
11. Ha azt akarja, hogy ne csengessenek, akkor húzza ki a kagyló zsinórját, (Ne feledje, hogy a kapunál ilyenkor is hallatszik a csengetés segédhangja, vagyis a vendég azt hiszi, hogy nincs otthon.)