

PC-512, PC-512/B: használati utasítás (lakóknak)

- 1. Csengetési hangerő szabályozás.** csengetés közben az alsó nyomógomb minden lenyomása változtatja a csengetési hangerőt, erősítés, vagy gyengítés irányában. (A leghalkabb állástól folyamatosan erősít majd, a leghangosabb állás után halkít.)
- 2. Csengő hang kikapcsolása.** Felvett telefonkagyló állásban folyamatosan nyomjuk le az alsó gombot:
 - 2 rövid jel + 2 piros felvillanás = csengőhang kikapcsolva
 - 1 rövid jel + 1 zöld felvillanás = csengőhang bekapcsolva
- 3. Számszárkód használat jelzés tiltása:** Letett telefonkagyló állásban nyomjuk meg mindkét gombot. Hangjelzés tiltása = 2 sípszó – Hangjelzés engedélyezése = 1 sípszó
- 4. A LED-es állapotjelzés értelmezése:**
 - nincs semmilyen speciális üzemmód bekapcsolva = zöld felvillanás 20 sec-ként
 - irodai üzemmód bekapcsolva: 2 zöld felvillanás 10 sec-ként
 - Csengő hang kikapcsolva = piros felvillanás 20 sec-ként
 - Számszárkód használat jelzésének tiltása: piros felvillanás a megfelelő fényjel előtt 1 sec-el.
- 5. Irodai üzemmód.** (Csak PC-512/B típusnál működik) Irodai üzemmódban a készülék híváskor egyszer cseng, majd nyitja a zárat. Ha a csengés zavar, kapcsoljuk ki a csengő hangot is. Az irodai üzemmód egy bizonyos idő elteltével automatikusan törlődik.

Beállítás:

Letett telefonkagyló állásban folyamatosan nyomjuk le a kapunyitó gombot addig, amíg hangjelzést nem hallunk:

- 2 hosszú sípszó = irodai üzemmód bekapcsolva
- 1 hosszú sípszó = irodai üzemmód kikapcsolva

FIGYELEM: munkaidő után az irodai üzemmódot KI KELL KAPCSOLNI !