

Portás – diszpécser – funkció

A rendszer biztosítja a klaviatúra hívhatóságát a PC-512 típusú lakáskészülékekről. Ez lehet egykapus rendszer, de akár nagy bonyolultságú több kapus, több házból álló, esetleg több portással működő rendszer is.

„**Egykapus**” alkalmazások: pl. idősok otthona, nővérszoba, lakószobák, kollégium, panzió, iskola, irodaház stb.

„**Többkapus**” alkalmazások: több házból álló, portaszolgálattal ellátott lakóparkok, stb.

Bármelyik klaviatúra, sőt egy rendszeren belül akár több klaviatúra is, portás üzemmódba állítható. Ilyenkor az összes lakáskészülékről hívható a portás klaviatúra.

A PORTÁS klaviatúra beállítása: (8 – 250 paraméter)

A beállítás lényege az, hogy a „portás klaviatúra” rendszerben elfoglalt bináris számát rögzítsük a KDC-1905/M központ memóriájában.

PROGRAMOZÁS: (8-as program – beállítások – Programba lépés „A- „ után)

„8” – „Par” – 250 – „Pacb”

erre egy szám jelenik meg, amelyre a központ a portás üzemmódot ajánlja. Ezt „X-el” töröljük, majd állítsuk be a portás üzemmódba kijelölt klaviatúra/klaviatúrák rendszerben elfoglalt bináris értékét, majd erősítsük meg: „**KULCS**” (Új központnál nem jelenik meg ajánlott szám. Itt egyszerűen írjuk be a kívánt értéket)

A bináris értékek a következők: 1=1, 2=2, 3=4, 4=8, 5=16, 6=32, 7=64.

(Pl. ha az 1. és 3. sz. klaviatúrát jelöljük portás üzemmódba, akkor 5-öt írunk be, mert $1+4=5$)

A portás klaviatúra hívása:

Felvesszük a telefont, lenyomjuk a kapunyitó gombot, várjuk a portás jelentkezését, vagy letett telefon állásban, lenyomjuk a kapunyitó gombot, várjuk, hogy az csengessen. Csengéskor felvesszük a készüléket.

A portás klaviatúra használata:

Híváskor a klaviatúra csenget, és villogva jelzi a hívószámot. A **KULCS** gomb lenyomása után beszélhetünk. Ha a portás nem kapcsolta beszédre a klaviatúrát, és a hívó letette a készüléket, a portáskészülék ez után is villogva jelzi a hívási kísérletet, amit csak visszahívással (**KULCS** gombbal) lehet törölni. A központ 5 hívási kísérletet jegyez meg.

A rendszer működése:

- A portás hívhatja a szobákat, és a szobákból is hívható a portáskészülék.
- Ha a portás nem válaszol, akkor a hívást a portáskészülék megjegyzi és mindaddig kijelzi, amíg a hívó számot a portás vissza nem hívta. (Összesen 5 számot jegyez meg a portáskészülék)
- A portáskészüléket a lakáskészülék kapunyitó gombjának megnyomásával hívjuk.
- Beszélgetés kezdete: a portáskészülék **KULCS** gombjának megnyomása
- Beszélgetés vége: A hívó készülék letétele, vagy a portáskészülék „X” gombjának megnyomása.

A”4-es” program – lakásszámok egyedi beállítása – biztosítja, hogy egyes lakásokat kizárjunk a portáshívási lehetőségéből. Ilyenkor a 4-es programban a lakáshoz tartozó (nu)FLA értékre 8-at kell beírni.