

„A-8” program – a klaviatúra üzemi paramétereinek beállítása

„A-8” kiválasztása után a kijelzőn

- „PAr” jelenik meg,
- Írja be a paraméter számát és erősítse meg „KULCS”-csal.
- A paraméter értéke „KULCS”-csal megerősíthető, „DEL”-lel törölhető, majd új érték bevitele után „KULCS”-csal megerősítve megváltoztatható.

A következő üzemi paraméter beállítások lehetségesek.

Paraméter 1: „Cfgl” – A klaviatúra működési konfigurációja (gyári „0”) Négy értéke lehet.

- „0” = számszárkód kézi bevitele engedélyezett (Nem ajánlott alkalmazás)
- „1” = számszárkód kézi bevitele nem engedélyezett (Régi központoknál ajánlott)
- „2” = a rendszer, új központoknál is, csak érvényes számszárkód bevitele esetén működik, és a számszárkód kézi bevitele engedélyezett. (Nem ajánlott alkalmazás)
- „3” = a rendszer, új központoknál is, csak érvényes számszárkód bevitele esetén működik, de a számszárkód kézi bevitele nem engedélyezett.

Paraméter 2: „Bri” = A kijelző világításának erőssége (a beállítás határai: 5% - 100%, gyári beállítás: 70%)

- Beállítás: régi számot „DEL”-el töröl, újat beír, majd „KULCS”

Paraméter 3: „cdiv” – („converted div”) = Az átirányítottként nyilvántartott lakásszámokat az itt megadott számra kell tovább irányítani. (csoportos átirányítás 1. változat)

- Beállítás: célszámot beír, majd „KULCS”

Paraméter 4: „ndiv” – (non converted div”) = a nem átirányítottként nyilvántartott lakásszámokat az itt megadott a számra kell irányítani. (Ez a csoportos átirányítás 2. változata. Ez igen célszerű, ugyanis ebben az esetben nem kell kitölteni az „A-2” alprogramnál leírt átirányítási táblázatot.

- Beállítás: célszámot beír, majd „KULCS”

- Régi központoknál az átirányítási „cél lakásszámhoz” tartozó számszárkód beírása kötelező. Ellenkező esetben nem működik a zárnyitás.
- A „3”, vagy „4” paramétert az „A-5” alprogramban leírt „szabad érvényesítéskor” nem kell beírni,

Paraméter 5: „bLLo” – „backlight low” – számlap háttérvilágítás alaphelyzetben (2-100%)

Paraméter 6: „bLHi” – „backlight low” – számlap háttérvilágítás számbevitelkor (2-100%)

Paraméter 7: bLtl” – „blacklight time” – számlap erős háttérvilágításának ideje: „sec”

Paraméter 9999 – csak leolvasásra – a klaviatúra teljes üzemideje (óra)

Paraméter 99 – a központ szerelői kódja. (Mester kártyák használata esetén.)

Paraméter 100-109 – MESTER kártyák kódszáma. (összesen 10 kártya engedélyezett)

- 100-109 szám bevitele után „uu- „ (0-9-ig), szám szám jelenik meg.
- Érvényesítsük kártyánkat. A kártya kódjának utolsó 4 jegyét kiírja a kijelző. Erősítsük meg: „KULCS”
- Ha a szám bevitele után 4 jegyű kijelzést látunk, akkor azt töröljük: „DEL”, majd olvastassuk be kártyánkat, és erősítsük meg: „KULCS”.

Mesterkártyák használata:

- CD-1803 központ programjába való belépéskor egyszer megnyomjuk KULCS-ot, majd érvényesítjük a kártyát (közelítéssel, vagy fészekbe helyezéssel – DALLAS)
- KDC-1804 klaviatúra programjába lépés: kétszer megnyomjuk a KULCS-ot, majd érvényesítjük a kártyát. (közelítéssel, vagy fészekbe való helyezéssel – DALLAS)