

## A fordító program használata

A „fordító program” biztosítja, hogy a D-HÍD/Sector olvasónál érvényes proxy kártyák, azok ismételt elfogadtatása nélkül, működjenek a KDC-1805 típusú, beépített olvasóval rendelkező PROEL klaviatúrájánál is, és fordítva.

A fordító program az alábbi feltételekkel működik:

- A D-HÍD/Sector olvasónak, ANTENNA NÉLKÜL, feszültség alatt kell lennie.
- Az olvasó kiolvasása és feltöltése csak jól szűrt min. 13,5 V feszültségű AC tápfeszültség esetén működik.
- Az olvasóhoz az általunk adott kábelt kell csatlakoztatni.
- A mellékelt programot fel kell tölteni a számítógépre. (A program az exe file-al indul.)

## A fordító program működése

### **Áttöltés mikro KDC-1805-ről D-HÍD/Sector olvasóra**

A KDC-1805 klaviatúra mikro SD kártyáján tárolt kártya adatokat a fordító program kiolvassa, és azokat a **137** lakásszámtól kezdve lefelé menő rendszer szerint (kilencesével) beírja a D-HÍD/Sector olvasó memóriájába. Ennek köszönhetően nagy valószínűséggel üresen maradnak az alacsony lakásszámokhoz tartozó memória helyek, ami a továbbiakban lakásszám orientált kártyaérvényesítést biztosít (Pl. 80 db kártya beírása 9 tárhelyet igényel, vagyis ebben az esetben a 1-127-ig üresek a memória – lakásszám helyek)

### **Áttöltés D-HÍD/Sector olvasóról KDC-1805-re**

Az olvasóba töltött kártya adatokat a program kiolvassa, és azokat a KDC-1805 klaviatúra számára olvasható formátumra alakítja. Ennek során az összes kiolvasott kártyát a **200-as** lakásszámhoz rendeli, és ehhez a lakásszámhoz **0715** számszámot ír be. A klaviatúrába helyezett mikro SD kártya ezeket az adatokat viszi be a klaviatúra memóriájába.

### **Kártyaadatok áttöltése KDC-1805-ről D-HÍD/Sector olvasóra**

- Mentse ki a klaviatúra memóriájának adatait mikro SD kártyára (6.2. program)
- Vegye ki a mikro SD kártyát a klaviatúrából, majd adatait tegye fel a számítógépre.
- Csatlakoztassa az olvasót a számítógéphez, és a tápfeszültséghez

- Jelölje ki az áttöltendő file-t, adja meg a „nyitási időt” (az áttöltés várható ideje) majd „rátöltés az SD kártyáról” gomb megnyomásával indítsa el a műveletet.
- Az áttöltés végét a gép jelzi.

**FIGYELEM!** Áttöltés után feltétlenül készítsen „MESTER KÁRTYÁT” az olvasóhoz, ugyanis e nélkül további kártyákat nem lehet felprogramozni!

## Kártyaadatok áttöltése D-HÍD/Sector olvasóról KDC-1805-re

- Csatlakoztassa az olvasót a számítógéphez és a tápfeszültséghez!
- A mikro SD kártyát tegye foglalatába, és csatlakoztassa a számítógéphez
- Klikkeljen a fordító program exe file-jára.
- A megnyíló ablakban célhelyként állítsa be az SD kártyát, a beíró részben címezze meg a KDC-1805 számára érthető módon (4 számjegyű kód) a fordítandó file-t, majd nyissa meg azt.
- Klikkeljen „kiolvasás SD kártyára” gombra. (A művelet végét a gép jelzi.)
- A mikro SD kártyát ez után helyezze a klaviatúra fészkebe, és töltsse be annak memóriájába. (6.5. program)

### Normál esetben a program indul.

Ha a program nem indul el, akkor az alábbi módon regisztrálni kell a könyvtárban szereplő segédprogramokat.

Total commanderrel megkeressük és megnyitjuk az „olvasó programcsomagot”. Megjelenik a „szerkesztő exe”, és a hozzá társított, segédprogramok

*Kijelöljük a megfelelő segédprogramot, majd azt a táblázat beíró részébe az alábbi módon írjuk be: **regsvr32**, ez után szóköz, majd a segédprogram neve, és **ENTER***

Ezt a műveletet mindegyik segédprogrammal elvégezzük. Tekintettel arra, hogy ezeket a windows általában tartalmazza, ez nem okoz gondot. Ha bármelyik segédprogram hiányozna gépünkről, akkor azt töltsük le az internetről, majd regisztráljuk a fenti módon.

Ha a fentieket sikerrel elvégeztük, akkor a programnak indulnia kell.

### Javaslatok beléptető rendszeres kialakítások szereléséhez

**Fontos**, hogy beléptető használata esetén tiltsuk le a számszárkód használatot, ugyanis csak ebben az esetben biztosított avatatlanok kizárása a bejutásból.

**D-HÍD/Sector** beléptető esetén központnál, „2-9-3 = 0” beállítással  
**KDC-1805** klaviatúránál : 8-1 program – számszárkód használat tiltása.

**KDC-1805** klaviatúránál igen hasznos **MESTERKÁRTYÁT** készíteni, mivel az a központ és a klaviatúra programjába való bejutást nagyon leegyszerűsíti.

**Javasolt szerelés D-HÍD/Sector beléptetőről való áttöltés esetén:**

Az adatokat olvassa be az áttöltött kártyáról a klaviatúrába, majd a 8-as programmal tiltsa le a számszámok használatát. Ez után lépjen be a központ programjába, állítson be a **200-as lakásszámra 0715**-et, majd ellenőrizze, hogy a 200-as lakásszám be van-e kapcsolva. (Ha nincs, akkor kapcsolja be.) Ezzel a programozás készen van. A klaviatúrához ez után, programozás szabályainak megfelelően, további kártyák érvényesíthetők.

**Javaslat KDC-1805-ről D-HÍD/Sector olvasóra való áttöltés esetére.**

Az áttöltés után **feltétlenül készítsen MESTERkártyát**, majd az olvasó memóriáját olvassa ki az olvasó programcsomaggal, és archiválja azt a számítógép erre kialakított könyvtárában. Az olvasóhoz ez után – az üresen maradt csoportokhoz (lakásszámokhoz) – további kártyák érvényesíthetők.

|                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A számítógépen célszerű olyan könyvtárat létrehozni, amely az egyes házak címéhez rendelt, azok KDC-1805, és D-HÍD/Sector kompatibilis memória adatait együtt tartalmazza. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|